

「異常洪水時防災操作」いわゆる緊急放流とは？

ダム貯水量が満タンになり、これ以上水を溜められなくなった時に、ダムに入ってきた水がダムからそのまま自然に流れ出すような状態になることをいいます。

つまり、「ダムに入ってくる水の量＝ダムから流す水の量」とすることであり、『ダムが無かった場合の川の状態になること』です。

